

# ***TX MC SMALL***

*Két csatornás másolós adó*

*Telepítési és használati útmutató*



## **Elemcsere:**

Csavarhúzó segítségével szedje szét az adót. Tolja ki az elemet a tartóból, majd helyezze bele az új elemet, ügyeljen a polaritásra. Szerelje össze a távirányítót, majd próbálja ki.

## **A távirányító másolása:**

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar. Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd anítani. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött. A távirányító akár négy különböző kódrendszerű és frekvenciájú adót is megtanulhat.

## **BFT rendszer tanítása:**

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd nyomja meg a rejtett gombot az eredeti távadón. (Újabb típusoknál az 1-es és 2-es csatornák lenyomásával éri el ezt). Engedje el a távirányító gombját, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Óradna utca 4. • [www.overgate.hu](http://www.overgate.hu) •

[info@overgate.hu](mailto:info@overgate.hu)

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

**V2 rendszer tanítása:**

Nyomja le és tartsa lenyomva az 1-es gombot és négyszer nyomja meg a 2-es gombot a távirányítón. A távirányító visszajelző LED-je villogni kezd. 2-3cm távolságra közelítse a tanítani kívánt távirányítót, majd nyomja le és tartsa lenyomva az a gombot, amit másolni akar.

Ha az MC Lighter azonosította, akkor a LED-je folyamatosan világítani kezd. Engedje el a távirányító gombját, majd ismétlje meg a műveletet ugyanazzal a gombbal, nyomja le és tartsa lenyomva. A LED folyamatos fényre vált, majd válassza ki azt a csatornát, amelyikre szeretné majd tenni. A LED kialszik, ezzel a tanítás befejeződött.

