

# AC125-126

## 1 és 2 csatornás fali távirányító

### Felszerelési útmutató



#### Paraméterek:

Hatótávolság: ..... kb.: 25m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -10...+55°C

Tápfeszültség: ..... A27 12V-os telep

Vivőfrekvencia: ..... 433,92MHz

Használat: ..... Beltéri

#### Felszerelés:

##### **Ne szerelje fém felületre az árnyékoló hatások miatt!**

Csavarhúzó segítségével emelje le a keretet, egyik oldalon lévő vájat segítségével pattintsa le a fedelet.

Jelölje át a két felszerelési pontokat, majd készítsen megfelelő rögzítési furatot. Rögzítse a távirányítót megfelelő csavarokkal, majd pattintsa vissza a fedelet. A távirányító felső felén legyen a visszajelző LED!

#### Elemcsere:

A távirányító bal és jobb oldalán lévő vájat segítségével szétpattintható. Csavarhúzó segítségével óvatosan feszítse meg az előlapot, így az leválik. Alatta találja a két törlő gombot, és az elemet. Csavarhúzó segítségével a "+" oldal felől emelje ki a lemerült elemet, majd egy új elemet helyezzen az adóba. Ügyeljen a polarításra.

A lemerült elemet helyezze egy megfelelő elemgyűjtőbe.