

AC151-06

6 csatornás időzítősi fali kapcsoló



Felszerelési útmutató

Vegye ki a tartóból a távirányítót és szerelje fel a falra a tartót. Jelölje át a furatok helyét, majd készítsen megfelelő furatokat, és csavarozza fel azt. Olyan helyre telepítse, ahol az összes eszköz a lehető legközelebb van a távirányítóhoz. A tartónál az UP felirat legyen felfelé. A kimenő teljesítményt erősen csökkenti, ha fém felületre szereli fel.

Kapcsolja be az eszközt: Fordítsa meg, vegye le az elemtartót, az alatt talál egy ON/OFF gombot, ezzel lehet a távirányítót be-és kikapcsolni.

Paraméterek:

Hatótávolság: max. 50m (rálátással)

Műk. Hőmérséklet tartomány..... -20...+55°C

Tápfeszültség: CR2450 elem

Teljesítmény..... 10mW

Vivőfrekvencia: 433,92MHz

Idő beállítása:

Nyomja le a fogaskerék gombot 3mp-re, majd az ÓRA ikon villogni fog, majd nyomja meg a STOP gombot. Az óra számjegy villog, a FEL és LE gombokkal állítsa be az értéket, majd nyomja meg a STOP gombot, a perc villog, ezt is állítsa be majd nyomja meg a STOP gombot. A napot a BAL és JOBB irányokkal tudja változtatni, majd nyomjon STOP gombot.

A beállításból való kilépés: nyomja hosszan a fogaskerék gombot.

Időzítések beállítása:

Nyomja le és tartsa lenyomva a fogaskerék gombot, az ÓRA ikon villog. A JOBB irány gombbal válassza az IDŐZÍTŐ módot, majd nyomja le a STOP gombot.

Villog a NAP, és villog az IDŐZÍTŐ ikonja.

Válassza ki a napot a BAL/JOBB irány gombokkal.

A napok között hétvége és munkanapok is vannak, melyet automatikusan csoportba is rendez amelyik napra szeretné beállítani az időt az villog, majd nyomja meg a STOP gombot.

Állítsa be a FEL időt, majd nyomja meg a STOP gombot.

Állítsa be a LE időt, majd nyomja meg a STOP gombot.

Állítsa be a csatornát, az 1-es szám villog.

A FEL és LE gombokkal hozzáadhatja a csatornát az aktuális napi időpontokhoz.

Amint befejezte, nyomja le a STOP gombot.

Időzítések kikapcsolása, manuális és véletlenszerű módok:

Az időzítések kikapcsolhatók, nem kell törölni az időpontokat hozzá.

Nyomja meg a fogaskerék gombot és tartsa lenyomva 3mp-ig.

Válassza az időzítő ikont (JOBB gomb) majd az ikonon belül

Három funkciót választhat:

A választást a FEL és LE gombokkal végezheti el.

T- időzítőt.

T.- véletlenszerű

M - manuális mód

TIdőzítő esetén a beállított időpontban történik az esemény

T......Időzítő esetén +/- 15 perc eltéréssel véletlenszerűen történnek az események

M.....manuális mód esetén az időzítések ki vannak kapcsolva.

Beállítás után nyomja le hosszan a fogaskerék gombot.