

MAGELLAN™

MG10LEDV/H - Felhasználói gyors útmutató

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

1. partióció állapota 2. partióció állapota

Arm (piros), **Sleep** (sárga), **Stay** (zöld):
Világít = Partióció élesítve
Nem világít = Partióció hatástalanítva
Villog = Kilépés késleltetés
Gyorsan villog* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)
Gyorsan villog* = Part. riasztásban

* Kezel hangjelzések:
Folyamatos sípolás = Riasztás
Váltakozó sípolás = Tz riasztás
Szaggatott sípolás = Kilépés késleltetés kezdete
Gyorsan csipog = Kilépés kész. utolsó 10 másodperc

☰ = Nyomja meg egyszer + **[MESTER KÓD]** a Gyors menü programozáshoz

Be = StayD Engedélyezett

Off LED (piros):
Világít = Hatástalanítva
Nem világít = Rendszer élesített

AC LED
VILÁGÍT = Áram alatt
Nem világít = Nincs táp

Zóna kijelző:
A számok [1] és [0(10)] között megfelelnek a zónáknak 1-10
Gomb világít: Nyitva vagy belépés késleltetés
Gomb villog. Riasztásban
[TBL] Hiba kijelző
Világít = Hiba
[MEM] Riasztás memória kijelző
Világít = Riasztás történt
[BYP] Kiiktatás programozás
Világít = Zónák kiiktatva

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon be minden zónát kívánt partiócióban.
2. Nyomja meg az **[ARM]** gombot.
3. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]***.

ÉLESÍTÉS AMIKOR OTTHON MARAD...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a **[STAY]** gombot.
2. Adja meg **[BELÉPŐKÓDJÁT]***.

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a **[SLEEP]** gombot.
2. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDJÁT]***.

Hatástalanítás: **[OFF]** gomb+ **[BELÉPŐKÓD]***

*Ha szükséges, nyomja meg a partiócióhoz tartozó gombot. Mindkét partióciónál, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztást küld a távfelügyeletre, ha nyomva tartja a felsorolt gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombinációk
Rendőrségi Eü. Tűz	Nyomja meg az [1] és [3] gombot Nyomja meg az [4] és [6] gombot Nyomja meg az [7] és [9] gombot

HIBA KIJELEZŐ

Ha hiba körülmény történik, a [TBL]gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít.
2. Olvassa el a hibaleírásokat a Hiba lista fejezetben, az MG5000 felhasználói útmutatóban.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.
3. A nyitott zónákhoz tartozó LED jelzések világítanak. Adja meg a kiiktatni kívánt zóna egyjegyű számát. A zóna gombja villog.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZÉS

A legutóbbi élesítés óta történt riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A legutóbbi élesítés során riasztott zónák száma világít.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Kezelő némítás:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a kezelő némítás engedélyezéséhez vagy tiltásához.

A háttérvilágítás megváltoztatása:

1. Tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világítani kezd.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a kívánt szint beállításához.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

A Csipogás engedélyezett zóna a kezelő csipogásával tájékoztat mindig, amikor nyitva van.

1. Tartsa nyomva a zónához tartozó gombot 3 másodpercig (Elfogadós csipogás = Csipogás engedélyezett, Hiba csipogás = Csipogás tiltott).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.